

R

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
R_{c1}	[N]	Carico radiale (di calcolo) in entrata riduttore
R_{c2}	[N]	Carico radiale (di calcolo) in uscita riduttore
R_{mt}		Resistenza ai morsetti del motore
$R_{N1}R_{N2}$	[N]	Carico radiale nominale in mezzeria alberi entrata, uscita
R_{x1}	[N]	Carico radiale ammissibile albero veloce - applicato fuori mezzeria
R_{x2}	[N]	Carico radiale ammissibile albero lento - applicato fuori mezzeria