

 **Bonfiglioli**
Vectron

Active Next Generation

Anwendungshandbuch
Sicher abgeschaltetes Drehmoment STO



INHALTSVERZEICHNIS

1	Allgemeines zur Dokumentation	5
1.1	Anleitungen	5
1.2	Zu diesem Dokument	5
1.3	Gewährleistung und Haftung	6
1.4	Verpflichtung	6
1.5	Urheberrecht	6
1.6	Aufbewahrung	6
2	Grundlegende Sicherheits- und Anwenderhinweise	7
2.1	Begriffserklärung	7
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.3	Missbräuchliche Verwendung	8
2.3.1	Explosionsschutz	8
2.4	Restgefahren	8
2.5	Sicherheits- und Warnschilder am Frequenzumrichter	8
2.6	Warnhinweise und Symbole in der Betriebsanleitung	9
2.6.1	Gefährdungsklassen	9
2.6.2	Gefahrenzeichen	9
2.6.3	Verbotszeichen	9
2.6.4	Persönliche Schutzausrüstung	10
2.6.5	Recycling	10
2.6.6	Erdungszeichen	10
2.6.7	EGB-Zeichen	10
2.6.8	Informationszeichen	10
2.6.9	Textauszeichnungen in der Dokumentation	10
2.7	Anzuwendende Richtlinien und Vorschriften für den Betreiber	11
2.8	Gesamtanlagendokumentation des Betreibers	11
2.9	Pflichten des Betreibers/Bedienpersonals	11
2.9.1	Personalauswahl und -qualifikation	11
2.9.2	Allgemeine Arbeitssicherheit	11
2.9.3	Gehörschutz	11
2.10	Organisatorische Maßnahmen	11
2.10.1	Allgemeines	11
2.10.2	Betrieb mit Fremdprodukten	12
2.10.3	Handhabung und Aufstellung	12
2.10.4	Elektrischer Anschluss	12
2.10.5	Sicherer Betrieb	12
2.10.6	Wartung und Pflege/Störungsbehebung	13
2.10.7	Endgültige Außerbetriebnahme	13
3	Lagerung und Transport	14
4	Sicherheitshinweise zur Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO)	14
4.1	Zulässige Geräte	15

5	Allgemeine Beschreibung der Sicherheitsfunktion	16
5.1	Integrierte Sicherheitsfunktion	16
5.2	Funktionale Sicherheit	16
5.3	Eingruppierung der Sicherheitsanforderung	16
6	Beschreibung der ACTIVE Next Generation Sicherheitsfunktion	17
6.1	Definitionen der ANG-Sicherheitsfunktionen	17
6.2	Spezifikation der Sicherheitsfunktion 1 (SF1): STO	18
6.3	Spezifikation der Sicherheitsfunktion 2 (SF2): SS1	19
6.4	Beschreibung der Sicherheitsfunktion	19
6.5	Zweikanalige Überwachung	21
6.6	Diagnosefunktion und Zwangsdynamisierung	23
6.7	Anzeigen zur Diagnose	23
7	Anforderungen an die Installation	24
7.1	Hinweise zur Installation der Sicherheitstechnik	24
7.2	Externe Sicherheitsschaltgeräte	26
7.3	Externe DC 24 V Spannungsversorgung	26
7.3.1	Externe DC 24 V Spannungsversorgung bei Gruppenabschaltung	26
7.4	DC 24 V Spannungsversorgung durch ANG	26
8	Anforderungen an den Betrieb	27
9	Anforderungen an die Abnahme	27
10	Applikationsbeispiele	27
10.1	STO entsprechend Stopp-Kategorie 0	27
10.1.1	STO Direkte Abschaltung	27
10.1.2	STO Direkte Abschaltung mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank	29
10.1.3	STO Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS	30
10.1.4	STO Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank	31
10.2	SS1 entsprechend Stopp-Kategorie 1	32
10.2.1	SS1 Direkte Abschaltung	32
10.2.2	SS1 Direkte Abschaltung mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank	33
10.2.3	SS1 Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS	34
10.2.4	SS1 Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank	35
10.3	Abschaltung mehrerer Geräte, SS 1	36
11	Checkliste	37
12	Prüfbericht zur Sicherheitsfunktion	38
13	STO Status (Diagnose)	38

1 Allgemeines zur Dokumentation

Dieses Anwendungshandbuch ergänzt die Betriebsanleitung und die Kurzanleitung „Quick Start Guide“ der Frequenzumrichter ANG (Gerätserie ACTIVE Next Generation).

- ANG210
- ANG410
- ANG510
- ANG610

Der einfacheren Lesbarkeit halber wird im weiteren Dokument die Bezeichnung ANG410 für alle oben genannten Gerätserien verwendet.

1.1 Anleitungen

Die Anwenderdokumentation ist zur besseren Übersicht entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen an den Frequenzumrichter strukturiert.

Kurzanleitung „Quick Start Guide“

Die Kurzanleitung „Quick Start Guide“ beschreibt die grundlegenden Schritte zur mechanischen und elektrischen Installation des Frequenzumrichters. Die geführte Inbetriebnahme unterstützt Sie bei der Auswahl notwendiger Parameter und der Softwarekonfiguration.

Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung dokumentiert die vollständige Funktionalität des Frequenzumrichters. Die für spezielle Anwendungen notwendigen Parameter zur Anpassung an die Applikation und die umfangreichen Zusatzfunktionen sind detailliert beschrieben.

Anwendungshandbuch

Das Anwendungshandbuch ergänzt die Dokumentation zur zielgerichteten Installation und Inbetriebnahme des Frequenzumrichters. Informationen zu verschiedenen Themen im Zusammenhang mit dem Einsatz des Frequenzumrichters werden anwendungsspezifisch beschrieben.

Die Dokumentation und zusätzliche Informationen können über die örtliche Vertretung der Firma BONFIGLIOLI angefordert werden.

Die vorliegende Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und mehrfach ausgiebig geprüft. Aus Gründen der Übersichtlichkeit konnten nicht sämtliche Detailinformationen zu allen Typen des Produkts und auch nicht jeder denkbare Fall der Aufstellung, des Betriebes oder der Instandhaltung berücksichtigt werden. Sollten Sie weitere Informationen wünschen, oder sollten besondere Probleme auftreten, die in der Dokumentation nicht ausführlich genug behandelt werden, können Sie die erforderliche Auskunft über die Landesvertretung der Firma BONFIGLIOLI anfordern.

Die vorliegende Anleitung wurde in deutscher Sprache erstellt. Andere Sprachversionen sind übersetzt.

1.2 Zu diesem Dokument

Dieses Anwendungshandbuch ergänzt die Betriebsanleitung und die Kurzanleitung „Quick Start Guide“ der Frequenzumrichter ANG (Gerätserie ACTIVE Next Generation). Sie enthält sicherheitstechnische Ergänzungen und Auflagen für den Betrieb von ACTIVE Next Generation (ANG) in sicherheitsgerichteten Anwendungen. Die Verwendung in sicherheitsgerichteten Anlagen ist erst nach sorgfältigem Lesen und Verstehen dieser Dokumentation zulässig.

Die Grundnormen sowie anwendungs- und landesspezifischen Normen sind weiterhin zu beachten - die in dieser Anleitung verwiesenen Normen sind ergänzend zu beachten.

Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig und aufmerksam durch.

WICHTIG:

Die Beachtung der Dokumentationen ist notwendig für den sicheren Betrieb des Frequenzumrichters. Für Schäden jeglicher Art, die durch Nichtbeachtung der Dokumentationen entstehen, übernimmt die BONFIGLIOLI VECTRON GmbH keine Haftung.



Bei Auftreten besonderer Probleme, die durch die Dokumentationen nicht ausreichend behandelt sind, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

1.3 Gewährleistung und Haftung

Die BONFIGLIOLI VECTRON GmbH weist darauf hin, dass der Inhalt dieses Handbuchs nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändern soll. Sämtliche Verpflichtungen des Herstellers ergeben sich aus dem jeweiligen Kaufvertrag, der auch die vollständige und allein gültige Gewährleistungsregelung enthält. Diese vertraglichen Gewährleistungsbestimmungen werden durch die Ausführung dieser Dokumentation weder erweitert noch beschränkt.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Inhalt und Produktangaben sowie Auslassungen im Handbuch ohne vorherige Bekanntgabe zu korrigieren, bzw. zu ändern und übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Aufwendungen und Verletzungen, die auf vorgenannte Gründe zurückzuführen sind.

Zudem schließt die BONFIGLIOLI VECTRON GmbH Gewährleistungs-/Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden aus, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Frequenzumrichters,
- Nichtbeachten der Hinweise, Gebote und Verbote in den Dokumentationen,
- eigenmächtige bauliche Veränderungen des Frequenzumrichters,
- mangelhafte Überwachung von Teilen der Maschine/Anlage, die Verschleiß unterliegen,
- nicht sachgemäße und nicht rechtzeitig durchgeführte Instandsetzungsarbeiten an der Maschine/Anlage,
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt.

1.4 Verpflichtung

Die Betriebsanleitung ist vor der Inbetriebnahme zu lesen und zu beachten. Jede Person, die mit

- Transport,
- Montagearbeiten,
- Installation des Frequenzumrichters und
- Bedienung des Frequenzumrichters
- beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, gelesen und verstanden haben (Dadurch vermeiden Sie Personen- und Sachschäden).

1.5 Urheberrecht

Das Urheberrecht an der Betriebsanleitung verbleibt bei

Bonfiglioli Vectron GmbH
Europark Fichtenhain B6
47807 Krefeld
Deutschland

Diese Betriebsanleitung ist für den Betreiber des Frequenzumrichters und dessen Personal bestimmt. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten (in Papierform und elektronisch), soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verstößen gegen das Urheberrechtsgesetz vom 9. Sept. 1965, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und das Bürgerliche Gesetzbuch und verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.6 Aufbewahrung

Die Dokumentationen sind ein wesentlicher Bestandteil des Frequenzumrichters. Sie sind so aufzubewahren, dass sie dem Bedienpersonal jederzeit frei zugänglich sind. Sie müssen im Fall eines Weiterverkaufs des Frequenzumrichters mitgegeben werden.

2 Grundlegende Sicherheits- und Anwenderhinweise

Im Kapitel "Grundlegende Sicherheits- und Anwenderhinweise" sind generelle Sicherheitshinweise für den Betreiber sowie das Bedienpersonal aufgeführt. Am Anfang einiger Hauptkapitel sind Sicherheitshinweise gesammelt aufgeführt, die für alle durchzuführenden Arbeiten in dem jeweiligen Kapitel gelten. Vor jedem sicherheitsrelevanten Arbeitsschritt sind zudem speziell auf den Arbeitsschritt zugeschnittene Sicherheitshinweise eingefügt.

2.1 Begriffserklärung

In den Dokumentationen werden für verschiedene Tätigkeiten bestimmte Personengruppen mit entsprechenden Qualifikationen gefordert.

Die Personengruppen mit entsprechend vorgeschriebenen Qualifikationen sind wie folgt definiert.

Betreiber

Als Betreiber (Unternehmer/Unternehmen) gilt, wer den Frequenzumrichter betreibt und bestimmungsgemäß einsetzt oder durch geeignete und unterwiesene Personen bedienen lässt.

Bedienpersonal

Als Bedienpersonal gilt, wer vom Betreiber des Frequenzumrichters unterwiesen, geschult und mit der Bedienung des Frequenzumrichters beauftragt ist.

Fachpersonal

Als Fachpersonal gilt, wer vom Betreiber des Frequenzumrichters mit speziellen Aufgaben wie Aufstellung, Wartung und Pflege/Instandhaltung und Störungsbehebung beauftragt ist. Fachpersonal muss durch Ausbildung oder Kenntnisse geeignet sein, Fehler zu erkennen und Funktionen zu beurteilen.

Elektrofachkraft

Als Elektrofachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung Kenntnisse und Erfahrungen an elektrischen Anlagen besitzt. Zudem muss die Elektrofachkraft über Kenntnisse der einschlägigen gültigen Normen und Vorschriften verfügen, die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen und abwenden können.

Unterwiesene Person

Als unterwiesene Person gilt, wer über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und angelernt wurde. Zudem muss die unterwiesene Person über die notwendigen Schutzeinrichtungen, Schutzmaßnahmen, einschlägigen Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften sowie Betriebsverhältnisse belehrt und ihre Befähigung nachgewiesen werden.

Sachkundiger

Als Sachkundiger gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse in Bezug auf Frequenzumrichter besitzt. Er muss mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik vertraut sein, um den arbeitssicheren Zustand des Frequenzumrichters beurteilen zu können.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Frequenzumrichter ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.

Die Frequenzumrichter sind elektrische Antriebskomponenten, die zum Einbau in industrielle Anlagen oder Maschinen bestimmt sind. Die Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und DIN EN 60204-1 entspricht.

Die Frequenzumrichter erfüllen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und entsprechen der Norm DIN EN 61800-5-1. Die CE-Kennzeichnung erfolgt basierend auf diesen Normen. Die Verantwortung für die Einhaltung der EMV-Richtlinie 2004/108/EG liegt beim Betreiber. Frequenzumrichter sind eingeschränkt erhältlich und als Komponenten ausschließlich zur gewerblichen Verwendung im Sinne der Norm DIN EN 61000-3-2 bestimmt.

Am Frequenzumrichter dürfen keine kapazitiven Lasten angeschlossen werden.

Die technischen Daten und die Angaben zu Anschluss- und Umgebungsbedingungen müssen dem Typenschild und den Dokumentationen entnommen und unbedingt eingehalten werden.

2.3 Missbräuchliche Verwendung

Eine andere als unter "Bestimmungsgemäße Verwendung" oder darüber hinaus gehende Benutzung ist aus Sicherheitsgründen nicht zulässig und gilt als missbräuchliche Verwendung.

Nicht gestattet ist beispielsweise der Betrieb der Maschine/Anlage

- durch nicht unterwiesenes Personal,
- in fehlerhaftem Zustand,
- ohne Schutzverkleidung (beispielsweise Abdeckungen),
- ohne oder mit abgeschalteten Sicherheitseinrichtungen.

Für alle Schäden aus missbräuchlicher Verwendung haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

2.3.1 Explosionsschutz

Der Frequenzumrichter ist in der Schutzklasse IP 20 ausgeführt. Der Einsatz in explosionsgefährdeter Atmosphäre ist somit nicht gestattet.

2.4 Restgefahren

Restgefahren sind besondere Gefährdungen beim Umgang mit dem Frequenzumrichter, die sich trotz sicherheitsgerechter Konstruktion nicht beseitigen lassen. Restgefahren sind nicht offensichtlich erkennbar und können Quelle einer möglichen Verletzung oder Gesundheitsgefährdung sein.

Typische Restgefährdungen sind beispielsweise:

Elektrische Gefährdung

Gefahr durch Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen aufgrund eines Defekts, geöffneter Abdeckungen und Verkleidungen sowie nicht fachgerechtem Arbeiten an der elektrischen Anlage.

Gefahr durch Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen innerhalb des Frequenzumrichters, weil vom Betreiber keine externe Freischalteinrichtung verbaut wurde.

Elektrostatische Aufladung

Gefahr der elektrostatischen Entladung durch Berühren elektronischer Bauelemente.

Thermische Gefährdungen

Unfallgefahr durch heiße Oberflächen der Maschine/Anlage, wie beispielsweise Kühlkörper, Transistor, Sicherung oder Sinusfilter.

Aufgeladene Kondensatoren im Zwischenkreis

Der Zwischenkreis kann bis zu 3 Minuten nach Ausschalten noch gefährliche Spannungen führen.

Gefährdung durch herabfallende und/oder umfallende Geräte beispielsweise beim Transport

Der Schwerpunkt liegt nicht in der Mitte der Schaltschrankmodule.

2.5 Sicherheits- und Warnschilder am Frequenzumrichter

Beachten Sie alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Frequenzumrichter.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise am Frequenzumrichter dürfen nicht entfernt werden.

2.6 Warnhinweise und Symbole in der Betriebsanleitung

2.6.1 Gefährdungsklassen

In der Betriebsanleitung werden folgende Benennungen bzw. Zeichen für besonders wichtige Angaben benutzt:



GEFAHR

Kennzeichnung einer unmittelbaren Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.



WARNUNG

Kennzeichnung einer möglichen Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.



VORSICHT

Kennzeichnung einer Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

Kennzeichnung einer Gefährdung die Sachschäden zur Folge haben könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

2.6.2 Gefahrenzeichen

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Allgemeiner Gefahrenhinweis		Schwebende Last
	Elektrische Spannung		Heiße Oberflächen
	Quetschgefahr		

2.6.3 Verbotszeichen

Symbol	Bedeutung
	Nicht schalten; es ist verboten die Maschine/Anlage, die Baugruppe einzuschalten

2.6.4 Persönliche Schutzausrüstung

Symbol	Bedeutung
	Körperschutz tragen
	Gehörschutz tragen

2.6.5 Recycling

Symbol	Bedeutung
	Recycling, zur Abfallvermeidung alle Stoffe der Wiederverwendung zuführen

2.6.6 Erdungszeichen

Symbol	Bedeutung
	Erdungsanschluss

2.6.7 EGB-Zeichen

Symbol	Bedeutung
	EGB: Elektrostatisch gefährdete Bauelemente und Baugruppen

2.6.8 Informationszeichen

Symbol	Bedeutung
	Tipps und Hinweise, die den Umgang mit dem Frequenzumrichter erleichtern

2.6.9 Textauszeichnungen in der Dokumentation

Beispiel	Auszeichnung	Verwendung
1234	fett	Darstellung von Parameternummern
Parameter	kursiv, Schriftart Times New Roman	Darstellung von Parameterbezeichnungen
P.1234	fett	Darstellung von Parameternummern ohne Bezeichnung, z. B. in Formeln
Q.1234	fett	Darstellung von Quellennummern
–	Aufzählungsstrich	Darstellung von Aufzählungen
•	Bullet-Punkt	Darstellung von Handlungsanweisungen

2.7 Anzuwendende Richtlinien und Vorschriften für den Betreiber

Beachten Sie als Betreiber folgende Richtlinien und Vorschriften:

- Machen Sie Ihrem Personal die jeweils geltenden, auf den Arbeitsplatz bezogenen Unfallverhütungsvorschriften sowie andere national geltende Vorschriften zugänglich.
- Stellen Sie vor der Benutzung des Frequenzumrichters durch eine autorisierte Person sicher, dass die bestimmungsgemäße Verwendung eingehalten wird und alle Sicherheitsbestimmungen beachtet werden.
- Beachten Sie zusätzlich die jeweiligen in nationales Recht umgesetzten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien des Landes, in dem der Frequenzumrichter eingesetzt wird.
- Eventuell notwendige zusätzliche Richtlinien und Vorschriften sind vom Betreiber der Maschine/Anlage entsprechend der Betriebsumgebung festzulegen.

2.8 Gesamtanlagendokumentation des Betreibers

- Erstellen Sie zusätzlich zur Betriebsanleitung eine separate interne Betriebsanweisung für den Frequenzumrichter. Binden Sie die Betriebsanleitung des Frequenzumrichters in die Betriebsanleitung der Gesamtanlage ein.

2.9 Pflichten des Betreibers/Bedienpersonals

2.9.1 Personalauswahl und -qualifikation

- Sämtliche Arbeiten am Frequenzumrichter dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Das Personal darf nicht unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen. Beachten Sie das gesetzlich zulässige Mindestalter. Legen Sie die Zuständigkeiten des Personals für alle Arbeiten an dem Frequenzumrichter klar fest.
- Arbeiten an den elektrischen Bauteilen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln erfolgen.
- Das Bedienpersonal muss entsprechend der durchzuführenden Tätigkeiten geschult werden.

2.9.2 Allgemeine Arbeitssicherheit

- Beachten Sie allgemeingültige, gesetzliche und sonstige verbindliche Regelungen zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz und weisen Sie ergänzend zur Betriebsanleitung der Maschine/Anlage auf diese hin.
- Derartige Pflichten können auch beispielsweise den Umgang mit gefährlichen Medien und Stoffen oder das Zurverfügungstellen/Tragen persönlicher Schutzausrüstungen betreffen.
- Ergänzen Sie die Betriebsanleitung um Anweisungen einschließlich Aufsichts- und Meldepflichten zur Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten, beispielsweise hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen und eingesetztem Personal.
- Nehmen Sie keine Veränderungen, An- und Umbauten ohne Genehmigung des Herstellers an dem Frequenzumrichter vor.
- Betreiben Sie den Frequenzumrichter nur unter Einhaltung aller durch den Hersteller gegebenen Anschluss- und Einstellwerte.
- Stellen Sie ordnungsgemäße Werkzeuge zur Verfügung, die für die Durchführung aller Arbeiten an dem Frequenzumrichter erforderlich sind.

2.9.3 Gehörschutz

- Stellen Sie Frequenzumrichter aufgrund der Geräuschentwicklung in Bereichen auf, in denen sich keine Menschen dauerhaft aufhalten.
- Bei den Baugrößen 1 bis 7 ist die Geräuschemission im Betrieb < 85 dB(A).
- Bei Baugröße 8 erreicht die Geräuschemission im Betrieb etwa 86 dB(A). Im Umfeld des Frequenzumrichters ist Gehörschutz zu tragen.

2.10 Organisatorische Maßnahmen

2.10.1 Allgemeines

- Schulen Sie als Betreiber Ihr Personal in Bezug auf den Umgang und die Gefahren des Frequenzumrichters und der Maschine/Anlage.
- Die Verwendung einzelner Bauteile oder Komponenten des Frequenzumrichters in anderen Maschinen-/Anlagenteilen des Betreibers ist verboten.
- Optionale Komponenten für den Frequenzumrichter sind entsprechend ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Dokumentationen einzusetzen.

2.10.2 Betrieb mit Fremdprodukten

Bitte beachten Sie, dass die BONFIGLIOLI VECTRON GmbH keine Verantwortung für die Kompatibilität zu Fremdprodukten (beispielsweise Motoren, Kabel oder Filter) übernimmt.

Um die beste Systemkompatibilität zu ermöglichen, bietet die BONFIGLIOLI VECTRON GmbH Komponenten an, die die Inbetriebnahme vereinfachen und die beste Abstimmung der Maschinen-/Anlagen-Teile im Betrieb bieten.

Die Verwendung des Frequenzumrichters mit Fremdprodukten erfolgt auf eigenes Risiko.

2.10.3 Handhabung und Aufstellung

- Nehmen Sie keine beschädigten oder zerstörten Komponenten in Betrieb.
- Vermeiden Sie mechanische Überlastungen des Frequenzumrichters. Verbiegen Sie keine Bauelemente und ändern Sie niemals die Isolationsabstände.
- Berühren Sie keine elektronischen Bauelemente und Kontakte. Der Frequenzumrichter enthält elektrostatisch gefährdete Komponenten, die durch unsachgemäße Handhabung beschädigt werden können. Bei Betrieb von beschädigten oder zerstörten Komponenten ist die Sicherheit der Maschine/Anlage und die Einhaltung angewandter Normen nicht mehr gewährleistet.
- Stellen Sie den Frequenzumrichter nur in einer geeigneten Betriebsumgebung auf. Der Frequenzumrichter ist ausschließlich für die Aufstellung in industrieller Umgebung vorgesehen.
- Das Entfernen von Plomben am Gehäuse kann die Ansprüche auf Gewährleistung beeinträchtigen.

2.10.4 Elektrischer Anschluss

- Beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln.
- Berühren Sie niemals spannungsführende Anschlüsse. Der Zwischenkreis kann bei den Baugrößen 1 bis 7 bis zu 3 Minuten und bei Baugröße 8 bis zu 10 Minuten nach Ausschalten noch gefährliche Spannungen führen.
- Beachten Sie bei allen Tätigkeiten am Frequenzumrichter die jeweils geltenden nationalen und internationalen Vorschriften/Gesetze für Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen/Anlagen des Landes, in dem der Frequenzumrichter eingesetzt wird.
- Die an den Frequenzumrichter angeschlossenen Leitungen dürfen, ohne vorherige schaltungstechnische Maßnahmen, keiner Isolationsprüfung mit hoher Prüfspannung ausgesetzt werden.
- Schließen Sie den Frequenzumrichter nur an dafür geeignete Versorgungsnetze an.

2.10.4.1 Die fünf Sicherheitsregeln

Beachten Sie bei allen Arbeiten an elektrischen Anlagen die fünf Sicherheitsregeln:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Erden und Kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

2.10.5 Sicherer Betrieb

- Beachten Sie beim Betrieb des Frequenzumrichters die jeweils geltenden nationalen und internationalen Vorschriften/Gesetze für Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen/Anlagen.
- Montieren Sie vor der Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs alle Abdeckungen und überprüfen Sie die Klemmen. Kontrollieren Sie die zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen nationalen und internationalen Sicherheitsbestimmungen.
- Öffnen Sie während des Betriebs niemals die Maschine/Anlage
- Während des Betriebes dürfen keine Anschlüsse vorgenommen werden.
- Die Maschine/Anlage führt während des Betriebs hohe Spannungen, enthält rotierende Teile (Lüfter) und besitzt heiße Oberflächen. Bei unzulässigem Entfernen von Abdeckungen, bei unsachgemäßem Einsatz, bei falscher Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von schweren Personen- oder Sachschäden.
- Auch einige Zeit nach dem Ausschalten der Maschine/Anlage können Bauteile, beispielsweise Kühlkörper oder der Bremswiderstand, eine hohe Temperatur besitzen. Berühren Sie keine Oberflächen direkt nach dem Ausschalten. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen.
- Der Frequenzumrichter kann auch nach dem Ausschalten noch gefährliche Spannungen führen bis der Kondensator im Zwischenkreis entladen ist. Warten Sie mindestens 3 Minuten nach dem Ausschalten bevor Sie mit elektrischen oder mechanischen Arbeiten am Frequenzumrichter beginnen.

Auch nach Beachtung dieser Wartezeit muss vor dem Beginn von Arbeiten entsprechend der Sicherheitsregeln die Spannungsfreiheit festgestellt werden.

- Zur Vermeidung von Unfällen oder Schäden dürfen nur qualifiziertes Fachpersonal sowie Elektrofachkräfte Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Einstellung ausführen.
- Trennen Sie den Frequenzumrichter bei Schäden an Anschlüssen, Kabeln oder ähnlichem sofort von der Netzversorgung.
- Personen, die nicht mit dem Betrieb von Frequenzumrichtern vertraut sind, darf der Zugang zum Frequenzumrichter nicht ermöglicht werden. Umgehen Sie keine Schutzeinrichtungen oder setzen Sie diese nicht außer Betrieb.
- Der Frequenzumrichter darf alle 60 s an das Netz geschaltet werden. Berücksichtigen Sie dies beim Tippbetrieb eines Netzschatzes. Für die Inbetriebnahme oder nach Not-Aus ist einmaliges direktes Wiedereinschalten zulässig.
- Nach einem Ausfall und Wiederanliegen der Versorgungsspannung kann es zum plötzlichen Wiederaufstarten des Motors kommen, wenn die Autostartfunktion aktiviert ist. Ist eine Gefährdung von Personen möglich, muss eine externe Schaltung installiert werden, die ein Wiederaufstarten verhindert.
- Vor der Inbetriebnahme und Aufnahme des bestimmungsgemäßen Betriebs alle Abdeckungen anbringen und die Klemmen überprüfen. Zusätzliche Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 60204 und den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen kontrollieren (beispielsweise Gesetz über technische Arbeitsmittel oder Unfallverhütungsvorschriften).

2.10.6 Wartung und Pflege/Störungsbehebung

- Führen Sie eine Sichtprüfung am Frequenzumrichter bei den vorgeschriebenen Wartungsarbeiten und Prüftermine an der Maschine/Anlage durch.
- Halten Sie die für die Maschine/Anlage vorgeschriebenen Wartungsarbeiten und Prüftermine einschließlich Angaben zum Austausch von Teilen/Teilausrüstungen ein.
- Arbeiten an den elektrischen Bauteilen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln erfolgen. Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Eingriffe in die Maschine/Anlage können zu Körperverletzung bzw. Sachschäden führen. Reparaturen der Frequenzumrichter dürfen nur vom Hersteller bzw. von ihm autorisierten Personen vorgenommen werden. Schutzeinrichtungen regelmäßig überprüfen.
- Führen Sie Wartungsarbeiten nur durch, wenn die Maschine/Anlage von der Netzspannung getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. Beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln.

2.10.7 Endgültige Außerbetriebnahme

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, führen Sie die zerlegten Bauteile des Frequenzumrichters der Wiederverwendung zu:

- Metallische Materialreste verschrotten
- Kunststoffelemente zum Recycling geben
- Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen



Elektroschrott, Elektronikkomponenten, Schmier- und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden.



Nationale Entsorgungsbestimmungen sind im Hinblick auf die umweltgerechte Entsorgung des Frequenzumrichters unbedingt zu beachten. Nähere Auskünfte gibt die entsprechende Kommunalbehörde.

3 Lagerung und Transport



Informationen zu Gewicht und Abmessungen des Frequenzumrichters und weitere Informationen zu Lagerung und Transport können der jeweils gültigen Betriebsanleitung oder dem entsprechenden Quick Start Guide entnommen werden.

4 Sicherheitshinweise zur Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO)

Die Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) ist eine Funktions-Schutzvorrichtung, das heißt sie schützt Personen bei ordnungsgemäßer Projektierung, Installation und Betrieb vor mechanischen Schäden. Diese Funktion schaltet die Anlage nicht spannungsfrei.

Um die Anlage spannungsfrei zu schalten (zum Beispiel für Wartungsarbeiten) muss eine „Not-Aus“-Vorrichtung gemäß EN 60204 installiert werden.



WARNUNG

Unkontrollierter Anlauf

Durch unsachgemäße Installation der Sicherheitstechnik ist ein unkontrollierter Anlauf des Antriebs möglich. Dies kann Tod, schwere Körperverletzungen und erheblichen Sachschaden verursachen.

- Die Sicherheitsfunktionen dürfen nur von qualifizierten Personen installiert und in Betrieb genommen werden.

Die Funktion STO ermöglicht kein Not-Aus nach der Norm EN 60204. Not-Aus kann durch die Installation eines Netzschützes erreicht werden.

Not-Aus nach EN 60204 muss in allen Betriebsarten des Frequenzumrichters funktionsfähig sein. Das Rücksetzen von Not-Aus darf nicht zum unkontrollierten Anlauf des Antriebs führen.

Der Antrieb läuft wieder an, wenn die Funktion STO nicht mehr angefordert ist. Um der Norm EN 60204 zu entsprechen, muss durch externe Maßnahmen sichergestellt sein, dass der Antrieb erst nach einer Bestätigung wieder anläuft.

Ohne mechanische Bremse kann es zum Nachlaufen des Antriebs kommen; der Motor trudelt aus. Kann dabei eine Gefährdung von Personen oder Sachschaden entstehen, müssen zusätzliche Schutzeinrichtungen installiert werden.

- Besteht nach dem Abschalten der Motor-Energieversorgung durch STO eine Gefährdung für Personen, muss der Zugang zu Gefahrenbereichen so lange gesperrt bleiben, bis der Antrieb stillsteht.
- Kontrollieren Sie die Sicherheitsfunktion in regelmäßigen Abständen entsprechend den Ergebnissen Ihrer Risikoanalyse. Die BONFIGLIOLI VECTRON GmbH empfiehlt, die Prüfung nach spätestens einem Jahr durchzuführen.

Die Funktion STO ist einfehlersicher. Dennoch kann in seltenen Fällen das Auftreten von Bauteilefehlern ein Rucken der Motorwelle bewirken (maximal 180°/Polpaarzahl, z. B. Rucken um 90° bei 4-poligem Motor, 180°/2).

- Es muss geprüft werden, ob dadurch eine gefährliche Maschinenbewegung verursacht wird.
- Wird die Funktion STO verwendet, müssen die gesonderten Sicherheits-, Installations- und Betriebshinweise beachtet werden.


WARNUNG!
Gefährliche Spannung!

Die Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ ist nur für mechanische Arbeiten an angetriebenen Maschinen und nicht für Arbeiten an spannungsführenden Teilen geeignet.

Nach dem Abschalten einer externen DC 24 V Spannungsversorgung liegt am Zwischenkreis des Frequenzumrichters weiterhin die Netzspannung an.

An den Motorklemmen können auch bei abgeschalteter Energieversorgung des Motors und auslaufendem oder stillstehenden Motor hohe Spannungen anliegen.


Vor Arbeiten (z. B. Wartung) an spannungsführenden Teilen ist immer eine galvanische Trennung vom Netz (Hauptschalter) erforderlich. Dies muss an der Anlage dokumentiert werden.

Mit Auslösen der Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ ist der Motor nicht galvanisch vom Frequenzumrichter-Zwischenkreis getrennt. Es können hohe Spannungen am Motor anliegen.

- Spannungsführende Anschlüsse nicht berühren.

4.1 Zulässige Geräte

Die in dieser Dokumentation beschriebenen Sicherheitsfunktionen sind gültig sofern das ANG Gerät ein „STO certified“ Logo auf dem Typenschild enthält.

<p>Beispiel-Typenschild eines Gerätes mit Funktionaler Sicherheit:</p>  <p>FS-Logo</p>	<p>Beispiel-Typenschild eines Gerätes ohne Funktionaler Sicherheit:</p> 
--	---



Die Typenschilder zeigen **exemplarisch** die Identifikationsmöglichkeit der Funktionalen Sicherheit durch das Logo „Funktionale Sicherheit“. Andere Merkmale (z. B. UL-Zulassung) können abweichen.

Abhängig vom Produktionsdatum werden unterschiedliche FS-Logos als Markierung der extern zertifizierten Sicherheitsfunktionen verwendet. Das FS-Logo dient unabhängig von seiner Ausführung zur Identifikation, dass das Gerät der in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsfunktion entspricht.

5 Allgemeine Beschreibung der Sicherheitsfunktion

5.1 Integrierte Sicherheitsfunktion

Durch elektronische Schutzeinrichtungen sind Sicherheitsfunktionen in die Antriebssteuerung integriert, um Gefährdungen durch Funktionsfehler in Maschinen zu minimieren oder zu beseitigen.

Die integrierten Sicherheitsfunktionen ersetzen die aufwändige Installation von externen Sicherheitskomponenten.

Die Sicherheitsfunktion kann angefordert oder durch einen Fehler ausgelöst werden.

In Gefahrenbereichen können Einrichtarbeiten oder Arbeiten zur Störungsbeseitigung notwendig sein, bei denen die Sicherheitsfunktion von trennenden Schutzeinrichtungen wie Netzschütze oder Motorschütze nicht aktiviert werden soll. Dort kann die zusätzliche Sicherheitsfunktion eingesetzt werden. STO kann daher eine Alternative zu herkömmlichen Netz- oder Motorschützen sein, die je nach Anwendung durch die Nutzung von STO entfallen können.

Die integrierten Sicherheitsfunktionen vermindern das Risiko von Personenschäden in Gefahrenbereichen und senken den Installationsaufwand.

5.2 Funktionale Sicherheit

Die Sicherheitsfunktion der Steuerung muss für normale, ungestörte Betriebszustände und im Fehlerfall gewährleistet sein. Daraus folgt:

- Die Sicherheitsfunktion muss bei Vorhandensein von Fehlern geprüft werden. Mögliche Methoden sind: Fehlerbaumanalyse, FMEA u. a.

5.3 Eingruppierung der Sicherheitsanforderung

Diese integrierte Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ des ANG Frequenzumrichters erfüllt die Anforderungen:

- Sicherheits-Integritätslevel SIL 3 gemäß DIN EN 61800-5-2 und
- PL e / Kategorie 3 gemäß DIN EN ISO 13849-1

Kennzeichnend für die Sicherheitsfunktion STO ist, dass der Frequenzumrichter im Fehlerfall dem Motor keine Energie zuführt, die eine Drehung oder ein Drehmoment (oder bei einem Linearmotor eine Bewegung oder eine Kraft) verursachen würde.

Kennzeichnend für die oben beschriebenen Eingruppierungen ist:

- Wenn ein Fehler auftritt, bleibt die Sicherheitsfunktion erhalten.

Durch die Verwendung geeigneter Sicherheitsschaltgeräte kann in der Anlage nach EN 60204 Stopp-Kategorie 0 sowie Stopp-Kategorie 1 erreicht werden. Beachten Sie zu den Sicherheitsschaltgeräten Kapitel 10.

Stopp-Kategorie 0: Stillsetzen durch sofortiges Abschalten der Energie zu den Maschinen-Antriebselementen, das heißt ungesteuertes Stillsetzen.

Stopp-Kategorie 1: Ein gesteuertes Stillsetzen wobei die Energie zu den Maschinen-Antriebselementen beibehalten wird, um das Stillsetzen zu erreichen. Die Energie wird erst dann unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist.

Berücksichtigen Sie den Nachlauf des Antriebes. Ist keine mechanische Bremse vorhanden oder kann eine defekte Bremse gefahrenhaltig sein, sind weitere Schutzmaßnahmen (zum Beispiel Zuhaltung) vorzusehen.

6 Beschreibung der ACTIVE Next Generation Sicherheitsfunktion

Die Frequenzumrichter der Gerätserie ANG410 enthalten die integrierte Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (Safe torque off, STO).

Mit einem geeigneten externen Schaltgerät kann die Funktion „Sicherer Stopp 1 (SS1 c)“ gemäß EN 61800-5-2 zusammen mit dem ANG410 realisiert werden.

Definitionen gemäß EN 61800-5-2:

STO: Dem Motor wird keine Energie zugeführt, die eine Drehung (oder bei einem Linearmotor eine Bewegung) verursachen kann. Der Frequenzumrichter liefert keine Energie an den Motor, die ein Drehmoment erzeugen kann.

SS1 c: Das System Sicherheitsschaltgerät + Frequenzumrichter führt die Funktion aus:

Auslösen der Motorverzögerung und nach einer anwendungsspezifischen Zeitverzögerung Auslösen der STO-Funktion.

Diese Sicherheitsfunktion entspricht dem gesteuerten Stillsetzen nach EN 60204-1, Stopp-Kategorie 1. Definitionen gemäß EN 60204-1:

Stopp-Kategorie 0: Stillsetzen durch sofortiges Abschalten der Energie zu den Maschinen-Antriebselementen, das heißt ungesteuertes Stillsetzen.

Stopp-Kategorie 1: Ein gesteuertes Stillsetzen, wobei die Energie zu den Maschinen-Antriebselementen beibehalten wird, um das Stillsetzen zu erreichen. Die Energie wird erst dann unterbrochen, wenn der Stillstand erreicht ist.

Stopp-Funktionen müssen stets Vorrang gegenüber Start-Funktionen haben und in jeder Betriebsart funktionsfähig sein.

Das Rücksetzen der Stopp-Funktion darf keinen gefahrbringenden Zustand auslösen.

Die mechanischen Elemente müssen für die Anwendung entsprechend dimensioniert sein. Fällt zum Beispiel bei schnell drehenden Maschinen über die Stopp-Kategorie 0 eine mechanische Bremse ein, muss diese Bremse in der Lage sein, die Anlage sicher zum Stillstand abzubremsen. Die Abnutzung der mechanischen Elemente muss während der Projektierung für die Betriebszustände berücksichtigt und in den Wartungsvorschriften kenntlich gemacht werden.



Stopp-Kategorie 0 hat gegenüber Stopp-Kategorie 1 stets Vorrang.

6.1 Definitionen der ANG-Sicherheitsfunktionen

- **SF1:** Sicherheitsfunktion 1
- **SF2:** Sicherheitsfunktion 2
- **DF1:** Diagnosefunktion 1
- **DF2:** Diagnosefunktion 2

Antwortzeit:

Zeit die zwischen dem Anfordern der Sicherheitsfunktion an der Anwenderschnittstelle und dem Erreichen des sicheren Zustands vergeht.

Beispiel für STO: An der Anwenderschnittstelle wechselt der Signalpegel von über 12V auf unter 3V. Spätestens beim Unterschreiten der 5V beginnt die Antwortzeit und endet mit dem Zeitpunkt, an dem kein Moment mehr erzeugt werden kann.


Fehlerreaktionszeit:

Zeit die zwischen dem Auftreten eines erkennbaren Fehlers und dem Erreichen des sicheren Zustands im Frequenzumrichter vergeht.

Beispiel: Die Sicherheitsfunktion STO lässt sich über den Kanal A nicht mehr anfordern. Die geräteinterne Diagnose erkennt den Fehler und leitet die notwendigen Fehlerreaktionsfunktionen ein. Es vergeht insgesamt die Fehlerreaktionszeit, bis kein Moment mehr erzeugt werden kann.

6.2 Spezifikation der Sicherheitsfunktion 1 (SF1): STO

Art der Sicherheitsfunktion SF1 gemäß EN 61800-5-2:	Sicher abgeschaltetes Drehmoment (Safe Torque Off, STO)
Wirkprinzip der SF1	Unterbrechung der Energieversorgung zum Motor
Anforderungsrate	Hoch
SIL-Level (IEC 61800)	3
Redundanz	Zweikanalig (2)
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e
Kategorie (EN ISO 13849-1)	3
Anzahl der Prozessschnittstellen	Zwei (2)
Ausführung der Prozessschnittstelle	Anschlüsse X210A.3 und X210B.2 auf zwei separaten trennbarren Klemmen (Eingänge STOA und STOB)
Typ der Prozessschnittstelle	High Signal: DC 12...30 V Low Signal: DC 0...3,3 V
Betriebsmodi mit eingeschränkter Funktionalität der SF1	Keine
Antwortzeit SF1	Kleiner oder gleich 10 ms
Fehlerreaktionszeit DF1	Kleiner oder gleich 100 ms




V Geschwindigkeitsachse
 t Zeitachse
 t1 Zeitpunkt, zu dem STO angefordert wird
 Bereich der Abschaltung

6.3 Spezifikation der Sicherheitsfunktion 2 (SF2): SS1

Art der Sicherheitsfunktion SF2 gemäß EN 61800-5-2:	Sicherer Stop 1 (Safe Stop 1, SS1 c)
Wirkprinzip der SF2	Verzögerung des Motors mit geeigneter Bremsrampe Unterbrechung der Energieversorgung zum Motor nach Ablauf einer sicherheitsgerichteten Zeitverzögerung
Anforderungsrate	Hoch
SIL-Level (IEC 61800)	3 mit entsprechendem Sicherheits-Schaltgerät
Redundanz	Zweikanalig (2)
Performance Level (EN ISO 13849-1)	e mit entsprechendem Sicherheits-Schaltgerät
Anzahl der Prozessschnittstellen	Externes Sicherheits-Schaltgerät entsprechend den Anforderungen der Risikoanalyse Zwei (2) an ANG410
Ausführung der Prozessschnittstelle	Externes Sicherheits-Schaltgerät entsprechend den Anforderungen der Risikoanalyse Anschlüsse X210A.3 und X210B.2 auf zwei separaten trennbaren Klemmen (Eingänge STOA und STOB)
Typ der Prozessschnittstelle STO	High Signal: DC 12...30 V Low Signal: DC 0...3,3 V
Betriebsmodi mit eingeschränkter Funktionalität der SF2	Keine
Antwortzeit SF2	Externes Sicherheits-Schaltgerät: entsprechend Datenblatt des Gerätes ANG: Kleiner oder gleich 10 ms
Fehlerreaktionszeit DF2	Externes Sicherheits-Schaltgerät: entsprechend Datenblatt des Gerätes ANG: Kleiner oder gleich 100 ms

Die Sicherheitsfunktion entspricht einem gesteuerten Stillsetzen nach EN 60204-1, Stopp-Kategorie 1.





V	Geschwindigkeitsachse
t	Zeitachse
t_1	Zeitpunkt, zu dem die Bremsrampe aktiviert wird (nicht-sicherer Pfad)
t_2	Zeitpunkt, zu dem STO angefordert wird
Δt	Zeit zwischen Aktivierung der Bremsrampe und Anforderung STO
	Bereich der maximalen Bremsrampe, eingestellt am externen Sicherheitsschaltgerät
	Bereich der Abschaltung

6.4 Beschreibung der Sicherheitsfunktion

Im Fehlerfall oder auf Anforderung wird die Leistungsendstufe des Frequenzumrichters abgeschaltet. Damit führt der Frequenzumrichter dem Antrieb keine Energie zu, die eine Drehung oder ein Drehmoment (oder bei einem Linearantrieb eine Bewegung oder eine Kraft) verursachen würde. Die Netzzspannung liegt weiterhin an. Bei Auftreten eines Fehlers kann die Anlage noch sicher abgeschaltet werden bzw. bleiben.

Sicher abgeschaltetes Moment:

- Energieversorgung für das Drehfeld des Motors wird unterbrochen; der Motor trudelt aus
- Einsatz, wenn Überwachung auf Stillstand nicht erforderlich
- Ein ungewollter Anlauf des Motors wird verhindert
- Keine galvanische Trennung des Motors vom Frequenzumrichter-Zwischenkreis

Beispielhaftes herkömmliches System:

Integrierte Lösung mit ANG und Nutzung des STO

Weitere Nutzen:

- Motorseitige Schütze nicht notwendig, reduzierter Installationsaufwand, weniger Bau-teile, weniger Kosten, mehr Platz im Schaltschrank
- Einfache Realisierung mit externem Sicherheitsschaltgerät
- Der Antrieb kann kontinuierlich an der Spannungsversorgung anliegen; die Kommuni-kation und Parametrierung des Frequenzumrichters bleiben bei abgeschaltetem Mo-ment erhalten
- Vereinfachte Maschinenabnahme, da die Sicherheitsfunktion über eine Baumusterprü-fung zertifiziert ist.

Auslösen der Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“


Das sicher abgeschaltete Moment kann erreicht werden durch:

- Gewolltes Auslösen im Betrieb, um einen Antrieb stillzusetzen und ein Wiederanlaufen si-cher zu verhindern, z. B. für Wartungsarbeiten an einer Maschine.
- Auslösen durch das Betätigen eines Not-Halt-Schalters oder durch die Überwachung von Schutzeinrichtungen, z. B. Schutztür.
- Erkennen eines Fehlers. Der Antrieb darf erst wieder anlaufen, wenn der Fehler quittiert und behoben wurde.

Schutz gegen Wiederanlauf

WARNUNG
Unerwarteter Wiederanlauf!

Der Antrieb läuft wieder an, wenn die Funktion STO nicht mehr angefordert ist. Um der Norm EN 60204 zu entsprechen, muss durch externe Maßnahmen sichergestellt sein, dass der Antrieb erst nach einer Bestätigung wieder anläuft.


Anwendungsbeispiel:

Der Gefahrenbereich in der Nähe eines Transportbandes wird durch ein Lichtgitter überwacht. Betritt eine Person den Gefahrenbereich, wird das Lichtgitter unterbrochen. Die DC 24 V Versorgung für die Digitaleingänge STO der Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ wird abgeschaltet und die Frequenzumrichter-Endstufe gesperrt. Der Antrieb läuft aus. Das Freischalten vom Netz ist nicht erforderlich. Die Kommunikation über Feldbus oder die Ansteuerung über die Klemmen ist weiterhin möglich. Eine externe Bremse kann angesteuert werden, welche den Antrieb stillsetzt.

6.5 Zweikanalige Überwachung


Die Auslösung von STO (Safe torque off – Sicher abgeschaltetes Moment) ist im Frequenzumrichter zweikanalig und damit redundant realisiert. Zwei überwachte Abschaltpfade im Ruhestromprinzip (STOA und STOB) führen bei Auftreten eines Fehlers und auch bei Ausfall der Steuerspannung zur redundanten Abschaltung des Frequenzumrichters. Dadurch wird bei Auftreten eines Fehlers der Antrieb sicher stillgesetzt. Ein Fehler wird erkannt und kann anschließend (z. B. durch Austausch eines Geräts) behoben werden. Die Auslösung kann z. B. über eine zweikanalige Schützansteuerung mit zwei Freigabekreisen und redundanten Abschaltung des Hauptstroms erfolgen oder durch einen Sensor bzw. Not-Halt-Schalter mit zwei Kontakten und jeweils getrennter Leitungsführung zum Auswertegerät.

Die Abschaltpfade werden zyklisch alle 32 ms überwacht. Beide Abschaltpfade sind identisch aufgebaut. Über die digitalen Eingänge STOA (X210A.3) und STOB (X210B.2) werden zwei DC 24 V Schaltspannungen einer Schutzeinrichtung angelegt. Bei Betätigung der Schutzeinrichtung werden die Schaltspannungen unterbrochen und die Impulssperre aktiviert; die Energieversorgung des Motors wird abgeschaltet. Die Abschaltung erfolgt mit einer Verzögerungszeit von weniger als 10 ms.

Ist die Funktion STO angefordert und ausgelöst, kann die übergeordnete Steuerung keinen weiteren Einfluss auf die Impulssperre¹ im Frequenzumrichter nehmen. Für einen Wiederanlauf muss die STO-Anforderung zurückgesetzt werden und eine Freigabe durch den Benutzer oder durch die übergeordnete Steuerung erfolgen. Die Freigabe durch den Benutzer oder durch die übergeordnete Steuerung kann auch während der STO-Auslösung weiterhin aktiv sein und führt in diesem Fall zu einem sofortigen Wiederanlauf bei Rücksetzung der STO-Auslösung.

Ein einzelner Fehler führt nicht zum Ausfall der Sicherheitsfunktion.

Abschaltpfade



Der Frequenzumrichter führt selbständig eine Diagnose der internen Abschaltwege durch. Fällt der Test negativ aus, wird die Wechselrichterfreigabe unterbrochen und der Frequenzumrichter kann nicht mehr eingeschaltet werden. Ein Einschalten ist erst wieder möglich, nachdem der Frequenzumrichter komplett spannungsfrei geschaltet und der Fehler behoben wurde.

Wahrheitstabelle

In der Wahrheitstabelle sind die Zustände der sicherheitsrelevanten Eingänge STOA und STOB zur Aktivierung und Deaktivierung der Sicherheitsfunktion STO gelistet.

		Wahrheitstabelle	
STOA	STOB	Zustandsbeschreibung	
0	0	Die Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (STO) ist ausgelöst. Der Frequenzumrichter meldet keinen Fehler in der STO-Funktion.	
0	1	STO ist ausgelöst. Überwachung auf Fehler im Frequenzumrichter oder in der externen Beschaltung (5-Sekunden-Überwachung). Nach 5 Sekunden erfolgt eine Fehlermeldung.	
1	0		
1	1	STO ist nicht ausgelöst. Betriebsfreigabe.	

¹ Ist die Wechselrichterfreigabe unterbrochen, kann ein Motordrehfeld in diesem Zustand nicht mehr erzeugt werden.


5-Sekunden-Überwachung

Es wird überprüft, ob die beiden Eingänge STOA oder STOB zeitlich weniger als 5 Sekunden voneinander entfernt eingeschaltet werden und damit die Freigabe der Frequenzumrichter-Endstufen angefordert wird.

Wird durch Wegnahme eines der Signale an den Eingängen STOA oder STOB die Funktion STO angefordert, so wird in den Zustand „STO angefordert“ gewechselt und die Endstufe gesperrt. In diesem Zustand erwartet die Überwachungsfunktion, dass innerhalb von 5 Sekunden der zweite Eingang eingeschaltet wird. Sollte dies 5 s nach Eintritt in diesen Zustand noch nicht geschehen sein, wird ein Fehler ausgelöst (5-Sekunden-Überwachung).

- Unterschiedliche Signalzustände an den Eingängen STOA oder STOB starten die 5-Sekunden-Überwachung. Ausgenommen sind kurze Impulse im Ruhezustand der STO-Signale.
- Innerhalb von 5 Sekunden muss an beiden Eingängen das gleiche Signal anliegen, ansonsten wird ein Fehler gemeldet (F1205). Ausgenommen sind kurze Impulse im Ruhezustand der STO-Signale.
- Wird auf einem Kanal die STO Funktion angefordert, so muss innerhalb der nächsten 5s auf beiden Kanälen die STO Funktion angefordert werden.

Der Fehler F1205 kann über die Fehlerquittierungsfunktion des Frequenzumrichters quittiert werden.



F = Fehler F1205 ausgelöst

S = Zustand

0 = Antrieb gesperrt, kein Fehler

1 = Antrieb ohne Fehler, freigegeben

2 = STO-Funktion wird ausgelöst

3 = 5 Sekunden nach Auslösen der STO Funktion wird ein Fehler ausgelöst, da der zweite Kanal innerhalb der 5 Sekunden nicht die gleichen Pegeländerungen erfahren hat

Verhalten des Frequenzumrichters nach dem Einschalten

- Initialisierung
- Überwachung auf Freigabe-Anforderung (5-Sekunden-Überwachung)
- Vorbereiten der Freigabe (Überprüfung der Abschaltpfade)
- Freigabe des Frequenzumrichters

Verhalten des Frequenzumrichters im Fehlerfall

- Abschaltung der IGBT in der Leistungsstufe durch Trennung der Optokoppler-Versorgungsspannung
- Unterdrückung der Ansteuerimpulse der IGBT
- Setzen eines Fehlerbit mit Möglichkeit der Übertragung an eine übergeordnete Steuerung
- Setzen eines digitalen Ausgangs zur Fehlermeldung
- Freischalten eines digitalen Eingangs zur Fehlerquittierung

6.6 Diagnosefunktion und Zwangsdynamisierung

Den zur Überwachung der geräteinternen Abschaltpfade erforderlichen Test führt der Frequenzumrichter selbstständig durch. Mit einer automatisierten Zwangsdynamisierung werden die Abschaltpfade auf Fehler überprüft. Fällt der Test negativ aus, kann der Frequenzumrichter nicht mehr eingeschaltet werden und ein Fehler der Gruppe „F12“ (zum Beispiel F1201) wird gemeldet. Ein Einschalten ist erst wieder möglich, nachdem der Frequenzumrichter spannungsfrei geschaltet und der Fehler behoben wurde.

6.7 Anzeigen zur Diagnose

Die Leuchtdioden des Frequenzumrichters zeigen an, ob die Sicherheitsfunktion störungsfrei aktiviert ist.

LED		Beschreibung	Drehfeld liegt am Motor
grün	rot		
Aus	Aus	Keine Versorgungsspannung; Gerät ist ausgeschaltet	Nein
Ein	Ein	Initialisierung und Selbsttest	Nein
Blinkt	Aus	Betriebsbereit	Nein
Ein	Aus	Betriebsmeldung	Ja
Ein	Blinkt	Warnmeldung im Betrieb	Ja
Blinkt	Blinkt	Betriebsbereit und Warnmeldung	Nein
Aus	Blinkt	Fehlernmeldung	Nein
Aus	Ein	Fehlernmeldung ist quittierbar	Nein

7 Anforderungen an die Installation

7.1 Hinweise zur Installation der Sicherheitstechnik

7.1.1 Frequenzumrichter ohne OSSD

Die folgende Aufzählung gilt für Frequenzumrichter ohne „OSSD“ im FS Logo (siehe Kap. 4.1):

- Für Arbeiten an spannungsführenden Teilen muss die Maschine durch einen Hauptschalter galvanisch vom Netz getrennt werden können.
- Nach EN 61800-5-2 ist für die Betrachtung des Fehlerausschluss „Kurzschluss zwischen zwei Leitern“ eine der folgenden Möglichkeiten zulässig:
 - Die Leiter sind dauerhaft angeschlossen und zum Beispiel durch einen Kabelkanal oder eine Bewehrung gegen äußere Beschädigung geschützt.
 - Es werden einzelne mehradrige Kabel verwendet.
 - Die Leiter befinden sich innerhalb eines elektrischen Gehäuses.
 - Die Leiter sind einzeln geschirmt und besitzen eine Erdverbindung.Soweit zutreffend, sind für die Verlegung von Leitungen die Anforderungen der EN 60204-1 einzuhalten.
- Schutz gegen Beschädigungen und Verschmutzung bietet der Einbau von ACTIVE Next Generation Frequenzumrichtern und Sicherheitsschaltgeräten in Schaltschränke mit erhöhter Schutzart, z. B. IP 54.
- Wirken auf die Antriebsachse äußere Kräfte, z. B. bei Vertikalachsen (hängende Lasten) oder Rundachsen mit asymmetrischer Gewichtsverteilung, müssen zusätzlich mechanische Bremsen installiert werden.
- Verwenden Sie nur Spannungsquellen mit sicherer Trennung (SELV/PELV) gemäß VDE 0100. Beachten Sie die Hinweise in Kapitel 7.3.
- Die Frequenzumrichter ACTIVE Next Generation dürfen nicht mit gepulsten Signalen angesteuert werden. Eine Querschlusserkennung über gepulste Signale kann daher nicht genutzt werden. Der Fehlerausschluss für Querschluss ist bei den Geräten ACTIVE Next Generation zulässig, da die Klemmenblöcke für die Funktion STO räumlich voneinander getrennt sind. Die Signalleitungen zwischen Sicherheitsschaltgerät und ACTIVE Next Generation dann entweder räumlich getrennt oder durch geeignete querschlusssichere Kabel verlegen.
- Beachten Sie die Hinweise zur EMV der Betriebsanleitung.
- Nach der Installation die Sicherheitsfunktion und Fehlerreaktion prüfen und ein Abnahmeprotokoll erstellen.
- Bei Unterbrechung der STO-Signale kann der Anlauf verhindert werden. Nach EN 60204-1 darf STO bei einer drohenden Gefährdung nicht freigegeben werden.
- Auch die Hinweise zu den externen Sicherheitsschaltgeräten beachten.
- Bei der Inbetriebnahme die Sicherheitsfunktion überprüfen.

Dimensionieren Sie die Sicherheitsanwendung so, dass für die Eingänge STOA und STOB jeweils der Eingangsstrom entsprechend der Betriebsanleitung (typisch: 10 mA) zur Verfügung stehen. Werden mehrere Frequenzumrichter ACTIVE Next Generation an ein Sicherheitsschaltgerät angeschlossen, muss das Sicherheitsschaltgerät entsprechend für alle Frequenzumrichter die Stromleistung aufbringen.

7.1.2 Frequenzumrichter mit OSSD

Die folgende Aufzählung gilt für Frequenzumrichter mit „OSSD“ im FS Logo (siehe Kap. 4.1):

- Für Arbeiten an spannungsführenden Teilen muss die Maschine durch einen Hauptschalter galvanisch vom Netz getrennt werden können.
- Nach EN 61800-5-2 ist für die Betrachtung des Fehlerausschluss „Kurzschluss zwischen zwei Leitern“ eine der folgenden Möglichkeiten zulässig:
 - Die Leiter sind dauerhaft angeschlossen und zum Beispiel durch einen Kabelkanal oder eine Bewehrung gegen äußere Beschädigung geschützt.
 - Es werden einzelne mehradrige Kabel verwendet.
 - Die Leiter befinden sich innerhalb eines elektrischen Gehäuses.
 - Die Leiter sind einzeln geschirmt und besitzen eine Erdverbindung.Soweit zutreffend, sind für die Verlegung von Leitungen die Anforderungen der EN 60204-1 einzuhalten.

- Schutz gegen Beschädigungen und Verschmutzung bietet der Einbau von ACTIVE Next Generation Frequenzumrichtern und Sicherheitsschaltgeräten in Schaltschränke mit erhöhter Schutzart, z. B. IP 54.
- Wirken auf die Antriebsachse äußere Kräfte, z. B. bei Vertikalachsen (hängende Lasten) oder Rundachsen mit asymmetrischer Gewichtsverteilung, müssen zusätzlich mechanische Bremsen installiert werden.
- Verwenden Sie nur Spannungsquellen mit sicherer Trennung (SELV/PELV) gemäß VDE 0100. Beachten Sie die Hinweise in Kapitel 7.3.
- Die Frequenzumrichter ACTIVE Next Generation dürfen mit gepulsten Signalen angesteuert werden (maximale Testpulsbreite von 1 ms bei >20V Steuerspannung). Eine Querschlusserkennung über gepulste Signale kann genutzt werden. Der Fehlerausschluss für Querschluss ist bei den Geräten ACTIVE Next Generation zulässig, da die Klemmenblöcke für die Funktion STO räumlich voneinander getrennt sind. Die Signalleitungen zwischen Sicherheitsschaltgerät und ACTIVE Next Generation dann entweder räumlich getrennt oder durch geeignete querschlussichere Kabel verlegen.
- Beachten Sie die Hinweise zur EMV der Betriebsanleitung.
- Nach der Installation die Sicherheitsfunktion und Fehlerreaktion prüfen und ein Abnahmeprotokoll erstellen.
- Bei Unterbrechung der STO-Signale kann der Anlauf verhindert werden. Nach EN 60204-1 darf STO bei einer drohenden Gefährdung nicht freigegeben werden.
- Auch die Hinweise zu den externen Sicherheitsschaltgeräten beachten.
- Bei der Inbetriebnahme die Sicherheitsfunktion überprüfen.

Dimensionieren Sie die Sicherheitsanwendung so, dass für die Eingänge STOA und STOB jeweils der Eingangsstrom entsprechend der Betriebsanleitung (typisch: 10 mA) zur Verfügung stehen. Werden mehrere Frequenzumrichter ACTIVE Next Generation an ein Sicherheitsschaltgerät angeschlossen, muss das Sicherheitsschaltgerät entsprechend für alle Frequenzumrichter die Stromleistung aufbringen.

7.2 Externe Sicherheitsschaltgeräte

Sicherheitsschaltgeräte müssen auf eine Schaltanforderung, z. B. Betätigung von Not-Halt oder Betreten eines gefährlichen Bereiches, entsprechende Reaktionen zum Schutz von Mensch, Maschine und Umwelt sicher einleiten. Sie werten Sensorsignale aus oder schalten gefährliche Zustände sicher ab.

Externe Sicherheitsschaltgeräte müssen folgenden Anforderungen entsprechen:

- Externe Sicherheitsschaltgeräte und Sicherheitsbausteine für die Ansteuerung der Digitaleingänge (STO) müssen eine der folgenden Eingruppierungen entsprechen, um die Eingruppierung des Gerätes ANG einzuhalten:
 - Sicherheits-Integritätslevel SIL 3 gemäß DIN EN 61800-5-2 und
 - PL e / Kategorie 3 gemäß DIN EN ISO 13849-1
 - Die gesamte Installation muss diesen Anforderungen genügen.
 - Das Schaltvermögen der Sicherheitsschaltgeräte muss für den maximal zulässigen, begrenzten Ausgangsstrom der DC 24 V Spannungsversorgung ausgelegt sein. Die Angaben des Sicherheitsschaltgeräte-Herstellers zur zulässigen Kontaktbelastung und zu eventuell erforderlichen Absicherungen für die Sicherheitskontakte beachten.
 - Das Nothaltgerät muss der Norm EN ISO 13850 entsprechen.
 - Wird eine Sicherheitsanforderung (z. B. Betätigung Not-Halt-Schalter oder Sensor meldet Öffnen einer Schutztür) zurückgesetzt (Not-Halt entriegelt, Schutztür geschlossen) darf dies allein kein Wiederanlaufen des Antriebs verursachen. Erst nach Rücksetzen des Sicherheitsschaltgerätes darf das Wiederanlaufen erfolgen.

Externe Sicherheitsschaltgeräte werten Sensoren aus:

Beispiele für kontaktbehaftete Sensoren:

- Not-Halt-Schaltgerät zum Stillsetzen im Gefahrenfall
- Positionsschalter, z. B. zur Überwachung von Schiebetüren, Schutzgittern oder beweglichen Maschinenteilen

Beispiele für berührungslose Sensoren:

- Lichtschranken, z. B. zur Überwachung von Bereichen mit gefährlichen Bewegungen
- Lichtvorhänge

7.3 Externe DC 24 V Spannungsversorgung

Beachten Sie folgenden Hinweis, bei der Projektierung und Installation einer DC 24 V Versorgung, die mit dem Frequenzumrichter verbunden ist. Dazu zählt auch die Einspeisung eines Sicherheitsschaltgerätes oder Schaltgerätes, deren Ausgänge mit Steuereingängen (inklusive STOA und STOB) des Frequenzumrichters verbunden sind.



VORSICHT

Verwenden Sie eine geeignete SELV/PELV Spannungsversorgung, deren Nennspannung DC 24 V $\pm 10\%$ betragen muss. Die größte Überspannung darf im Fehlerfall DC 32 V nicht überschreiten (Einfahlersicherheit). Die Einfahlersicherheit kann mit dem Überspannungsschutz des Netzteils (Überspannungsschutz OVP mit Begrenzung der Ausgangsspannung auf maximal DC 32 V) oder durch eine externe Beschaltung wie zum Beispiel eine Klemmschaltung (englisch: Crowbar) sichergestellt werden. Auf eine ausreichende Überspannungskategorie der Spannungsversorgung muss geachtet werden.

7.3.1 Externe DC 24 V Spannungsversorgung bei Gruppenabschaltung

Sollen mehrere Frequenzumrichter durch eine DC 24 V Spannungsversorgung abgeschaltet werden, muss der Gesamt-Strombedarf der STO-Eingänge ermittelt werden. Entnehmen Sie den Strombedarf der Betriebsanleitung.

Typisch sind 10 mA pro STO-Eingang pro Gerät.

Projektieren Sie die Kabelquerschnitte entsprechend des berechneten Stroms unter Beachtung der maximal anschließbaren Kabelquerschnitte.

7.4 DC 24 V Spannungsversorgung durch ANG

Eine DC 24 V Spannungsversorgung eines externen Schaltgerätes durch ANG ist nicht zulässig.

8 Anforderungen an den Betrieb

Im laufenden Betrieb dürfen die projektierten und in Betrieb genommenen Anlagenteile nicht geändert werden. Bei Änderungen an der Anlage ist eine erneute Abnahme notwendig.

Die Sicherheitsfunktion regelmäßig überprüfen. Die Risikoanalyse gibt die Prüfintervalle vor. Die Abstände sollten ein Jahr nicht überschreiten.

9 Anforderungen an die Abnahme

Die Abnahme der Sicherheitsfunktion wird durch den Maschinenhersteller beauftragt. Die Prüfung (Abnahme) muss durch eine entsprechend fachlich qualifizierte Person erfolgen.

Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren und durch den Prüfer zu unterschreiben. Jede Sicherheitsfunktion muss ausführlich in diesem Bericht dokumentiert sein.

Eine Prüfung umfasst die Dokumentation der Anlage einschließlich ihrer Sicherheitsfunktionen. Die Sicherheitsfunktionen müssen in der Prüfung gezielt überprüft werden und entsprechend im Prüfbericht vermerkt werden. Parametereinstellungen sind entsprechend anzuhängen. Weitere Dokumente sind je nach Anlage beizufügen.

Je nach Ergebnis der Risikoanalyse sind bei den regelmäßig durchzuführenden Prüfungen Prüfberichte zu erstellen und vom Prüfer zu unterschreiben.

10 Applikationsbeispiele

Die folgenden Applikationsbeispiele zeigen exemplarisch die Funktionsweise „Sicher abgeschaltetes Moment (STO)“ und „Sicherer Stopp 1 (SS1)“. Nach EN 60204-1 werden Stoppfunktionen in verschiedene Kategorien unterteilt. Durch geeignete Sicherheitsschaltgeräte können in Verbindung mit dem Frequenzumrichter ANG die Stopp-Kategorien 0 und 1 realisiert werden.


10.1 STO entsprechend Stopp-Kategorie 0

10.1.1 STO Direkte Abschaltung

Das Applikationsbeispiel zeigt eine **minimal ausgestattete Beschaltung** für ACTIVE Next Generation Frequenzumrichter zur Realisierung der Sicherheitsfunktion STO - „Sicher abgeschaltetes Moment“ mit einem Not-Halt-Gerät in einem gemeinsamen Schaltschrank nach EN ISO 13849-1 PL e und Kategorie 3 oder IEC 61508 SIL 3.

Bei der Betätigung des Not-Halt-Gerätes mit **zwei Abschaltkanälen** werden beide Freigabepfade STOA und STOB des Frequenzumrichters unterbrochen und die integrierte Sicherheitsfunktion angefordert, indem die Wechselrichterfreigabe unterbrochen wird.

Eine (nicht-sichere) Rückmeldung an eine Prozesssteuerung kann z. B. über einen angeschlossenen Feldbus erfolgen. Ist STO angefordert, kann die übergeordnete Steuerung keinen weiteren Einfluss auf die Impulssperre im Frequenzumrichter nehmen.



ANGx10-TD-STO 01-V00


A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltpfad der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Not-Halt-Gerät	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Feldbus	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Feldbus-Anschluss	GND	Masse
F	Relais	SxIND	Digitaleingang
		S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
		S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
		MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
		10VRef	Referenzausgang DC 10 V

10.1.2 STO Direkte Abschaltung mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank

Die Applikationsschaltung zeigt eine Antriebssteuerung mit einem Sicherheitsbaustein nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3. Anstelle eines Sicherheitsbausteins mit zwei Abschaltpfaden wird ein Sicherheitsbaustein mit einem Abschaltpfad und einer Verbindungsleitung gewählt.

Folgende Randbedingungen müssen beachtet werden:

- Der Sicherheitsbaustein und der Frequenzumrichter müssen sich im gleichen Schaltschrank befinden.
- Der Fehlerausschluss im Kurzschlussfall muss bei der Verlegung der Verbindungsleitung zwischen Sicherheitsbaustein und ANG gewährleistet sein (zum Beispiel isolierte Leitung).




A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltweg der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Not-Halt-Gerät	GND	Masse
	Offen	SxIND	Digitaleingang
	Geschlossen	S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
G	Relais	S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
		MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
		10VRef	Referenzausgang DC 10 V
		↑	Positionsschalter betätigt dargestellt

10.1.3 STO Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS

Die Applikationsschaltung zeigt eine Antriebssteuerung mit SPS und Sicherheitsbaustein nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3. Eine SPS übernimmt die Prozesssteuerung des Frequenzumrichters und kann über Kommandos die Antriebsprofile starten.

Bei Betätigung des Not-Halt-Gerätes, z. B. durch Schutztür, werden die Freigabepfade des Sicherheitsbausteins unterbrochen. Damit wird über den Wegfall der Ansteuerspannungen an STOA und STOB die Wechselrichterfreigabe des Frequenzumrichters unterbrochen und die integrierte Sicherheitsfunktion mit SIL 3 gemäß EN 61800-5-2 angefordert, indem die Wechselrichterfreigabe unterbrochen wird.

Der Sicherheitsbaustein überwacht die Funktion der außerhalb des Schaltschrankes liegenden Schalter S1 und S2.



ANGx10-TD-STO_03-V00


A	Schalschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltpfad der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Not-Halt-Gerät	GND	Masse
	Offen	SxIND	Digitaleingang
	Geschlossen	S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
F	SPS	S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
G	Relais	MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
H	Rückmeldung	10VRef	Referenzausgang DC 10 V
K	Sollwert	↑	Positionsschalter betätigt dargestellt
N	Drehzahl > 0		

10.1.4 STO Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank

Die Applikationsschaltung zeigt eine Antriebssteuerung mit SPS und Sicherheitsbaustein nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3. Anstelle eines Sicherheitsbausteins mit zwei Abschaltpfaden wird ein Sicherheitsbaustein mit einem Abschaltpfad und einer Verbindungsleitung gewählt.

Folgende Randbedingungen müssen beachtet werden:

- Der Sicherheitsbaustein und der Frequenzumrichter müssen sich im gleichen Schaltschrank befinden.
- Der Fehlerausschluss im Kurzschlussfall muss bei der Verlegung der Verbindungsleitung zwischen Sicherheitsbaustein und ANG gewährleistet sein (zum Beispiel isolierte Leitung).



ANGx10-TD-STO_04-V00

A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltpfad der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Not-Halt-Gerät	GND	Masse
	Offen	SxIND	Digitaleingang
	Geschlossen	S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
	SPS	S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
	Relais	MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
	Rückmeldung	10VRef	Referenzausgang DC 10 V
	Sollwert	↑	Positionsschalter betätigt dargestellt
	Drehzahl > 0		


10.2 SS1 entsprechend Stopp-Kategorie 1

10.2.1 SS1 Direkte Abschaltung

Das Applikationsbeispiel zeigt eine minimal ausgestattete Beschaltung des Frequenzumrichters zur Realisierung der Sicherheitsfunktion Sicherer Stopp 1 (SS1) mit einem Not-Halt-Gerät in einem gemeinsamen Schaltschrank nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3.

Bei der Betätigung des Not-Halt-Gerätes wird zunächst der Fahrbefehl „Rechts“ zurückgesetzt. Nach Ablauf der Verzögerungszeit t_v unterbrechen die Kontakte am Sicherheitsschalter die beiden Freigabepfade STOA und STOB des Frequenzumrichters und die integrierte Sicherheitsfunktion STO wird angefordert. Die Verzögerungszeit wird am Sicherheitsschaltgerät eingestellt und muss der Applikation entsprechend dimensioniert werden. Die eingestellte Verzögerungszeit muss etwas höher als die Stillsetzzeit sein.

Eine (nicht-sichere) Rückmeldung an eine Prozesssteuerung kann z. B. über einen angeschlossenen Feldbus erfolgen. Ist STO angefordert, kann die übergeordnete Steuerung keinen weiteren Einfluss auf die Wechselrichterfreigabe im Frequenzumrichter nehmen.



ANGx10-TD-SS1_01-V00


A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltpfad der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Not-Halt-Gerät	GND	Masse
	Offen	SxIND	Digitaleingang
	Geschlossen	S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
F	Feldbus	S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
G	Feldbus-Anschluss	MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
H	Relais	10VRef	Referenzausgang DC 10 V
			Positionsschalter betätigt dargestellt
		tv	Zeitverzögerung zwischen Melde- und Auslösekontakt

10.2.2 SS1 Direkte Abschaltung mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank

Die Applikationsschaltung zeigt eine Antriebssteuerung mit SPS und Sicherheitsbaustein nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3. Anstelle eines Sicherheitsbausteins mit zwei Abschaltpfaden wird ein Sicherheitsbaustein mit einem Abschaltpfad und einer Verbindungsleitung gewählt.

Folgende Randbedingungen müssen beachtet werden:

- Der Sicherheitsbaustein und der Frequenzumrichter müssen sich im gleichen Schaltschrank befinden.
- Der Fehlerausschluss im Kurzschlussfall muss bei der Verlegung der Verbindungsleitung zwischen Sicherheitsbaustein und ANG gewährleistet sein (zum Beispiel isolierte Leitung).



ANGx10-TD-SS1_02-V00


A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltweg der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Not-Halt-Gerät	GND	Masse
	Offen	SxIND	Digitaleingang
	Geschlossen	S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
	Feldbus	S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
	Feldbus-Anschluss	MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
	Relais	10VRef	Referenzausgang DC 10 V
			Positionsschalter betätigt dargestellt
		tv	Zeitverzögerung zwischen Melde- und Auslösekontakt

10.2.3 SS1 Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS

Die Applikationsschaltung zeigt eine Antriebssteuerung mit SPS und Sicherheitsbaustein nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3. Eine SPS übernimmt die Prozesssteuerung des Frequenzumrichters und kann über Kommandos die Antriebsprofile starten.

Bei Betätigung der Schutzeinrichtung, z. B. durch Schutztür, werden die Freigabepfade des Sicherheitsbausteins unterbrochen. Zunächst wird der SPS das Auslösen der Sicherheitsfunktion gemeldet, die daraufhin gesteuert über Zurücksetzen der Drehrichtung („Start Rechts“ oder „Start links“) den Motor abremst. Nach Ablauf der Verzögerungszeit t_v wird über den Wegfall der Ansteuerspannungen an STOA und STOB die Reglerfreigabe des Frequenzumrichters unterbrochen und die integrierte Sicherheitsfunktion STO angefordert, indem die Wechselrichterfreigabe unterbrochen wird.

Der Sicherheitsbaustein überwacht die Funktion der außerhalb des Schaltschrances liegenden Schalter S1 und S2.



ANGx10-TD-SS1 03-V00


A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltweg der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Not-Halt-Gerät	GND	Masse
	Offen	SxIND	Digitaleingang
	Geschlossen	S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
F	SPS	S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
G	Relais	MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
H	Rückmeldung	10VRef	Referenzausgang DC 10 V
K	Sollwert		Positionsschalter betätigt dargestellt
N	Drehzahl > 0	tv	Zeitverzögerung zwischen Melde- und Auslösekontakt

10.2.4 SS1 Direkte Abschaltung mit Rückmeldung an SPS mit Fehlerausschluss „Kurzschluss“ im Schaltschrank

Die Applikationsschaltung zeigt eine Antriebssteuerung nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3 mit SPS und Sicherheitsbaustein. Anstelle eines Sicherheitsbausteins mit zwei Abschaltpfaden wird ein Sicherheitsbaustein mit einem Abschaltpfad und einer Verbindungsleitung gewählt.

Folgende Randbedingungen müssen beachtet werden:

- Der Sicherheitsbaustein und der Frequenzumrichter müssen sich im gleichen Schaltschrank befinden.
 - Der Fehlerausschluss im Kurzschlussfall muss bei der Verlegung der Verbindungsleitung zwischen Sicherheitsbaustein und ANG gewährleistet sein (zum Beispiel isolierte Leitung).



ANGx10-TD-SS1_04-V00

A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltpfad der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	+DC24 V	Eingang oder Ausgang für Steuerspannung
E	Not-Halt-Gerät	GND	Masse
	Offen	SxIND	Digitaleingang
	Geschlossen	S8IND*	Wahlweise auch Digitalausgang S1OUTD
F	SPS	S9IND**	Wahlweise auch Multifunktionsausgang MFO1
G	Relais	MFI	Multifunktionseingang (analog, digital, Frequenzsignal, Temperaturauswertung)
H	Rückmeldung	10VRef	Referenzausgang DC 10 V
K	Sollwert	↑	Positionsschalter betätigt dargestellt
N	Drehzahl > 0	tv	Zeitverzögerung zwischen Melde- und Auslösekontakt

10.3 Abschaltung mehrerer Geräte, SS 1


Die Applikationsschaltung zeigt eine Antriebssteuerung mit einer über Feldbus angebundenen SPS und einem Sicherheitsbaustein nach EN ISO 13849-1 PL e, DIN EN 61800-5-2 SIL 3. Eine SPS übernimmt die Prozesssteuerung der Frequenzumrichter und kann über Kommandos die Antriebsprofile starten, die über den Feldbus kommuniziert werden.

Bei Betätigung der Schutzeinrichtung, z.B. Not-Aus Schalter, werden die Freigabepfade des Sicherheitsbausteins unterbrochen. Zunächst wird das Fahrzeug „Rechts“ zurückgesetzt. Daraufhin werden gesteuert die Motoren abgebremst. Nach Ablauf der Verzögerungszeit t_v wird über den Wegfall der Ansteuerspannungen an STOA und STOB die Wechselrichterfreigabe der Frequenzumrichter unterbrochen und die integrierte Sicherheitsfunktion STO angefordert.

Über den Feldbus erfolgt die (nicht-sichere) Rückmeldung an die SPS, dass die Antriebe gestoppt sind. Außer der in der Grafik aufgeführten Klemmen sind keine weiteren Klemmen im Anschluss notwendig.

Die externe DC 24 V Versorgung muss ausreichend groß dimensioniert sein, siehe Kapitel 7.3.

Beachten Sie, dass bei hohem Strombedarf eine Sicherung vor den Sicherheitskontakte entsprechend den Angaben des Sicherheitsgeräte-Herstellers notwendig sein kann.



ANGx10-TD-SS1 05-V00

A	Schaltschrank	STOA / STOB	Erster und zweiter Abschaltweg der Sicherheitsfunktion
B	Sicherheitskreis	X210A, X210B, X10	Steuerklemmen des Frequenzumrichters
C	Quittierung	X310	Schnittstelle der Kommunikation
D	Sicherheitsbaustein	SxIND	Digitaleingang
E	Not-Halt-Gerät	↑	Positionsschalter betätigt dargestellt
	Offen	tv	Zeitverzögerung zwischen Melde- und Auslösekontakt
	Geschlossen		
F	Feldbus		
G	Feldbus-Anschluss		
H	SPS		

11 Checkliste

Die Liste gibt einen Überblick, welche Anforderungen an die Installation, Inbetriebnahme und Betrieb der Sicherheitsfunktion berücksichtigt werden müssen. Abhängig von der Applikation müssen zusätzliche Anforderungen erfüllt werden. Ergänzen Sie die Liste entsprechend ihrer Anwendung.

Die Risikoanalyse:

- wurde durchgeführt?
- erfordert den Einsatz der Sicherheitsfunktion „Sicher abgeschaltetes Moment“?
- erfordert folgende Eingruppierung
 - PL e / Kategorie 3 gemäß DIN EN ISO 13849-1
 - Sicherheits-Integritätslevel SIL 3 gemäß DIN EN 61800-5-2
- berücksichtigt das Abschaltverhalten des ACTIVE Next Generation Frequenzumrichters?
- erlaubt ein Nachlaufen des Antriebs oder erfordert die Installation einer mechanischen Bremse?
- berücksichtigt die Zugriffs-/Zugangszeit zum Gefahrenbereich?
- legt Zeitabstände für regelmäßige Funktionsprüfungen der Sicherheitsfunktion fest?

Installation:

- Die EMV Hinweise in der Betriebsanleitung wurden berücksichtigt?
- Der Leitungsschirm der 24 V Spannungsversorgung wurde beidseitig aufgelegt?
- Sicherheitsschaltgeräte entsprechen folgender Eingruppierung:
 - PL e / Kategorie 3 gemäß DIN EN ISO 13849-1
 - Sicherheits-Integritätslevel SIL 3 gemäß DIN EN 61800-5-2
- Die Signalleitungen zwischen Sicherheitsschaltgerät und ANG410 entweder räumlich getrennt oder durch geeignete querschlussichere Kabel verlegt?
- Es ist sichergestellt, dass ein Rücksetzen des Sicherheitsschaltgerätes allein nicht zum Wiederanlaufen des Antriebs führt?
- Es ist sichergestellt, dass keine höhere Spannung an den Klemmen der Steuerelektronik als DC 30 V (Spannungsfestigkeit) auftreten kann?
- Der Schutz gegen unerwarteten Wiederanlauf wurde gemäß geltender Normen vorgenommen?

Inbetriebnahme:

- Wurde eine Funktionsprüfung der Sicherheitsfunktion durchgeführt?
- Die Verdrahtung der Sicherheitsbauteile wurde kontrolliert?
- Ein Abnahmeprotokoll wurde erstellt?

Betrieb:

- Die Sicherheitsfunktion wird regelmäßig überprüft?

12 Prüfbericht zur Sicherheitsfunktion

Das in dieser Anleitung beschriebene Konzept zur Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment) wurde vom Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz begutachtet und zertifiziert.

Prüfstelle	Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüfmuster	Frequenzumrichter Baureihe ANG x10
Prüfgrundlagen	DIN EN ISO 13849-1:2008-12
	DIN EN ISO 13849-2:2013-02
	DIN EN 61800-5-1:2008-04
	DIN EN 61800-5-2:2008-04
Beurteilung	<p>Die Frequenzumrichter der Baureihe ANG x10 erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlagen. Die integrierte Sicherheitsfunktion „Safe Torque Off“ (STO) erfüllt die Anforderungen an:</p> <p>Sicherheits-Integritätslevel SIL 3 gemäß DIN EN 61800-5-2 und PL e / Kategorie 3 gemäß DIN EN ISO 13849-1.</p> <p>Bei korrekter Beschaltung entsprechend dem Anwenderhandbuch, in Verbindung mit einem geeigneten externen Sicherheitsschaltgerät, gilt dies auch für die Sicherheitsfunktion „Safe Stop 1“ (SS1-t).</p>

Charakteristische Daten

SIL (DIN EN 61800-5-2)	3
PFH	$1,18 * 10^{-8}$ 1/h
PLE (DIN EN ISO 13849-1)	e
Kategorie	3
MTTF	hoch (>100 Jahre)
DC_{avg}	mittel (90-99 %)
CCF	65

13 STO Status (Diagnose)

Der Istwert-Parameter **STO Status 277** kann für eine erweiterte Diagnose der beiden Eingänge STOA und STOB verwendet werden. Die Zustände der Eingänge sind Bit-codiert dargestellt.

Bit	Wertigkeit	Bedeutung
0	1	Eingang STOA fehlt
1	2	Eingang STOB fehlt
2	4	Eingang STOA ausschalten
3	8	Eingang STOB ausschalten
4	16	Timeout STOA
5	32	Timeout STOB
6	64	Diagnosefehler
7	127	Frequenzumrichter-Fehler (Störung)

Index**A**

Allgemeines zur Dokumentation.....	4
Anleitungen.....	4
Applikationsbeispiel SS1	
1. Direkte Abschaltung	30
2. Direkte Abschaltung mit Fehlerausschluss ..	31
3. Abschaltung mit SPS	32
4. Abschaltung mit SPS mit Fehlerausschluss ..	33
5. Abschaltung mehrerer Geräte	34
Applikationsbeispiel STO	
1. Direkte Abschaltung	25
2. Direkte Abschaltung, Fehlerausschluss.....	27
3. Abschaltung mit SPS	28
4. Abschaltung mit SPS mit Fehlerausschluss ..	29
Aufstellung	11
Außenbetriebnahme.....	12

B

Bestimmungsgemäße Verwendung	6
C	
Checkliste	35
D	
DC 24 V Versorgung	24
Diagnosefunktion	22
E	

Eingruppierung Sicherheitsanforderung.....	15
Elektrischer Anschluss.....	11

F

Fehlerausschluss	23
FMEA	15

G

Gewährleistung und Haftung	5
----------------------------------	---

I

Installation	
Anforderungen	23

N

Norm	
EN 60204	15
EN 60204-1	23
EN 61800-5-2	15, 23
EN ISO 13850	24

P

PELV	24
Prüfbericht	36

S

SELV.....	24
Sicherer Stopp 1 (SS1 c)	15

Sicherheit

Allgemein.....	6
Sicherheitsfunktion	13
Beschreibung	16
Integriert.....	15
Prüfbericht.....	36
Zweikanalige Überwachung.....	20
Sicherheitsschaltgeräte	
Extern	24
Spannungsversorgung	
extern, DC 24 V	24
intern, DC 24 V durch ANG	24

T

Textauszeichnungen	9
--------------------------	---

U

Unerwarteter Wiederanlauf	35
Urheberrecht	5

V

Validierung.....	35
------------------	----

W

Wartung	12
---------------	----

Z

Zulässige Geräte.....	14
Zwangs dynamisierung	22

Bonfiglioli Worldwide Locations

Australia

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
2, Cox Place Glendenning NSW 2761
Locked Bag 1000 Plumpton NSW 2761
Tel. +61 2 8811 8000



Brazil

Bonfiglioli Redutores do Brasil Ltda
Travessa Cláudio Armando 171 - Bloco 3
CEP 09861-730 - Bairro Assunção
São Bernardo do Campo - São Paulo
Tel. +55 11 4344 2322



China

Bonfiglioli Drives (Shanghai) Co. Ltd.
#68, Hui-Lian Road, QingPu District,
201707 Shanghai
Tel. +86 21 6700 2000



France

Bonfiglioli Transmission s.a.
14 Rue Eugène Pottier
Zone Industrielle de Moimont II
95670 Marly la Ville
Tel. +33 1 34474510



Germany

Bonfiglioli Deutschland GmbH
Sperberweg 12 - 41468 Neuss
Tel. +49 0 2131 2988 0



Bonfiglioli Vectron GmbH

Europark Fichtenhain B6 - 47807 Krefeld
Tel. +49 0 2151 8396 0



O&K Antriebstechnik GmbH

Ruhrallee 8-12 - 45525 Hattingen
Tel. +49 0 2324 2050 1



India

Bonfiglioli Transmission Pvt. Ltd.
Mobility & Wind Industries
AC 7 - AC 11 Sidco Industrial Estate
Thirumudivakkam Chennai - 600 044
Tel. +91 844 844 8649



Discrete Manufacturing & Process Industries - Mechatronic & Motion

Survey No. 528/1
Perambakkam High Road Mannur Village,
Sriperumbudur Taluk Chennai - 602 105
Tel. +91 844 844 8649



Discrete Manufacturing & Process Industries

Plot No.A-9/5, Phase IV MIDC Chakan,
Village Nighoje Pune - 410 501
Tel. +91 844 844 8649



Italy

Bonfiglioli Riduttori S.p.A.
Discrete Manufacturing & Process Industries
Via Bazzane, 33/A
40012 Calderara di Reno
Tel. +39 051 647311



Mobility & Wind Industries

Via Enrico Mattei, 12 Z.I. Villa Selva
47100 Forlì
Tel. +39 0543 789111



Discrete Manufacturing & Process Industries

Via Sandro Pertini lotto 7b
20080 Carpiano
Tel. +39 02985081



Bonfiglioli Mechatronic Research S.p.A

Via Unione 49 - 38068 Rovereto
Tel. +39 0464 443435/36



New Zealand

Bonfiglioli Transmission (Aust.) Pty Ltd
88 Hastie Avenue, Mangere Bridge,
2022 Auckland
PO Box 11795, Ellerslie
Tel. +64 09 634 6441



Singapore

Bonfiglioli South East Asia Pte Ltd
8 Boon Lay Way, #04-09,
8@ Tadehub 21, Singapore 609964
Tel. +65 6268 9869



Slovakia

Bonfiglioli Slovakia s.r.o.
Robotnícka 2129
Považská Bystrica, 01701 Slovakia
Tel. +421 42 430 75 64



South Africa

Bonfiglioli South Africa Pty Ltd.
55 Galaxy Avenue, Linbro Business Park,
Sandton, Johannesburg
2090 South Africa
Tel. +27 11 608 2030



Spain

Tecnotrans Bonfiglioli S.A
Pol. Ind. Zona Franca, Sector C,
Calle F, nº 6 - 08040 Barcelona
Tel. +34 93 447 84 00



Turkey

Bonfiglioli Turkey Jsc
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
10007 Sk. No. 30
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,
35620 Çiğli - Izmir
Tel. +90 0 232 328 22 77



United Kingdom

Bonfiglioli UK Ltd.
Unit 1 Calver Quay, Calver Road, Winwick
Warrington, Cheshire - WA2 8UD
Tel. +44 1925 852667



USA

Bonfiglioli USA Inc.
3541 Hargrave Drive
Hebron, Kentucky 41048
Tel. +1 859 334 3333



Vietnam

Bonfiglioli Vietnam Ltd.
Lot C-9D-CN My Phuoc Industrial Park 3
Ben Cat - Binh Duong Province
Tel. +84 650 3577411



PRODUCTION

ASSEMBLY

SALES

SERVICE



Abbiamo un'inflessibile dedizione per l'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità. Il nostro Team crea, distribuisce e supporta soluzioni di Trasmissioni e Controllo di Potenza per mantenere il mondo in movimento

We have a relentless commitment to excellence, innovation & sustainability. Our team creates, distributes and services world-class power transmission & drive solutions to keep the world in motion.

Wir verpflichten uns kompromisslos zu Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. Unser Team entwickelt, vertreibt und wartet erstklassige Energieübertragungs- und Antriebslösungen, um die Welt in Bewegung zu halten

Notre engagement envers l'excellence, l'innovation et le développement durable guide notre quotidien. Notre Équipe crée, distribue et entretient des solutions de transmission de puissance et de contrôle du mouvement contribuant ainsi à maintenir le monde en mouvement.

Tenemos un firme compromiso con la excelencia, la innovación y la sostenibilidad. Nuestro equipo crea, distribuye y da soporte en soluciones de transmisión y control de potencia para que el mundo siga en movimiento.

COD. VEC 1111 R4