

I

Simbolo	Unità di misura	Descrizione
i		Rapporto di trasmissione
I		Rapporto di intermittenza
I_{aM}		Capacità di sovraccarico
I_{aN}	[A]	Corrente nominale in uscita
I_{cs}	[A]	Corrente a rotore bloccato
I_{DH}	[A]	Contenuto armonico sul lato c.c. (ondulazione residua)
I_{dm}	[A]	Corrente di smagnetizzazione
I_{dM}		Capacità di sovraccarico
I_{dN}	[A]	Corrente nominale in uscita
I_{Hn}		Contenuto armonico sul lato c.a.
I_N	[A]	Corrente nominale
I_{pk}	[A]	Corrente di picco massima
I_{pp}		Ondulazione picco a picco
I_S	[A]	Corrente di spunto
I_{SCM}	[A]	Massima corrente ammissibile di corto circuito simmetrico
I_{UN}	[A]	Corrente alternata nominale lato rete
I_{VN}	[A]	Corrente nominale in ingresso