

# M

<b>Simbolo</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Descrizione</b>
$M_2$	[Nm]	Coppia trasmessa in uscita
$M_{2max}$	[Nm]	Coppia massima in uscita riduttore
$M_A$	[Nm]	Coppia accelerante media
$M_b$	[Nm]	Coppia nominale del freno
$M_B$	[Nm]	Coppia frenante
$M_{c2}$	[Nm]	Coppia di calcolo in uscita riduttore
$M_L$	[Nm]	Coppia resistente media
$M_N$	[Nm]	Coppia nominale
$M_{n2}$	[Nm]	Coppia nominale in uscita riduttore
$M_{r1}$	[Nm]	Coppia richiesta in entrata al riduttore
$M_{r2}$	[Nm]	Coppia richiesta in uscita al riduttore
$M_S$	[Nm]	Coppia di spunto